

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS



DANGER:

ELECTRICAL CORDS CAN BE HAZARDOUS

Misuse Can Result In FIRE OR DEATH BY ELECTRICAL SHOCK
Please Read BOTH SIDES Carefully And Follow All Directions.

BEFORE USE

- A Cord Set Not Marked For Outdoor Use Is To Be Used Indoors Only. See Label For Outdoor Marking.
- Inspect Thoroughly Before Each Use. **DO NOT USE IF DAMAGED.**
- Look For the NUMBER OF WATTS On Appliances To Be Plugged Into Cord.
- See **PRODUCT OR LABEL** Markings For **SPECIFIC WATTAGE.**
- Do Not Plug More Than The **SPECIFIED NUMBER OF WATTS** Into This Cord.
- Do Not Run Through Doorways, Holes In Ceilings, Walls Or Floors.
- Make Sure Appliance Is OFF Before Connecting Cord To Outlet.
- Cord **MAY** Be Energized Even Though Plug End Is Not Illuminated.
- **FULLY INSERT** Plug Into Outlet.
- Do Not Remove, Bend Or Modify Any Metal Prongs Or Pins of Cord.
- Do Not Use Excessive Force To Make Connections.
- Do Not Connect A Three-Prong Plug To A Two-Hole Cord.

DURING USE

- Keep Away From Water.
- **DO NOT USE WHEN WET.**
- Keep Children And Pets Away From Cord.
- Do Not Plug One Extension Cord Into Another.
- **AVOID OVERHEATING.** Uncoil Cord And Do Not Cover It With Any Material.
- Do Not Drive, Drag Or Place Objects Over Cord.
- Do Not Walk On Cord.

AFTER USE

- **GRASP PLUG** To Remove From Outlet.
- Always Store Cord **INDOORS.**
- Always Unplug When Not In Use.
- Do Not Unplug By Pulling On Cord.

**THIS IS A POLARIZED CORD
DO NOT REMOVE THIS TAG**

**CAUTION: FULLY EXTEND BEFORE USING
DO NOT PLUG MORE THAN A TOTAL OF 1875 WATTS
THIS CORD SET RATED 125-VOLTS
SUITABLE FOR USE WITH OUTDOOR APPLIANCES--STORE
INDOORS WHILE NOT IN USE**

125V AC 15A 1875W 60HZ

EXC2515



5026815

CONFORMES TO UL

STD. 817

CERTIFIED TO CSA

STD. C22.2 NO.21

FCC & IC COMPLIANCE

See this product's page at www.kleintools.com for FCC compliance information

Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)



PELIGRO:

LOS CABLES ELÉCTRICOS PUEDEN SER PELIGROSOS

El uso indebido puede causar INCENDIOS O LA MUERTE POR CHOQUE ELÉCTRICO
Use AMBOS LADOS detenidamente y siga todas las indicaciones.

ANTES DE USAR

- Un cable conductor que no esté marcado para uso en exteriores se debe usar únicamente en interiores. Consulte la marca de uso en exteriores en la etiqueta.
- Inspeccione cuidadosamente antes de cada uso. **NO LO UTILICE SI ESTÁ DAÑADO.**
- Tenga en cuenta la **CANTIDAD DE VATIOS** de los electrodomésticos que va a conectar en el cable conductor.
- Consulte el **VATAJE ESPECÍFICO** en el **PRODUCTO O** en las marcas de la **ETIQUETA.**
- No conecte más de la **CANTIDAD DE VATIOS ESPECIFICADA** en este cable conductor.
- No tienda el cable a través de umbrales de puertas, agujeros en cielos rasos, paredes o pisos.
- Asegúrese de que los electrodomésticos estén **APAGADOS** antes de conectar el cable conductor a un tomacorrientes.
- **ES POSIBLE** que el cable conductor esté energizado incluso si el extremo del conector no se enciende.
- **INSERTE COMPLETAMENTE** el conector en el tomacorrientes.
- No retire, doble ni modifique ningún pin o clavija metálica del cable conductor.
- No aplique fuerza excesiva para hacer conexiones.
- No conecte un conector de tres clavijas en un cable conductor de dos agujeros.

DURANTE EL USO

- Manténgalo lejos del agua.
- **NO LO USE SI ESTÁ MOJADO.**
- Mantenga a los niños y las mascotas lejos del cable conductor.
- No conecte un cable de extensión a otro cable del mismo tipo.
- **EVITE EL SOBRECALENTAMIENTO.** Desenrolle el cable conductor y no lo cubra con ningún material.
- No conduzca por encima del cable conductor, no lo arrastre ni coloque objetos sobre este.
- No pise el cable conductor.

DESPUÉS DE USAR

- **SUJETE EL CONECTOR** para retirarlo del tomacorrientes.
- Guarde siempre el cable conductor **EN INTERIORES.**
- Desenchúfelo siempre cuando no se use.
- No jale el cable conductor para desenchufarlo.

ESTE ES UN CABLE CONDUCTOR POLARIZADO

NO RETIRE ESTA ETIQUETA

**PRECAUCIÓN: EXTIENDALO COMPLETAMENTE ANTES DE USARLO
NO CONECTE MÁS DE UN TOTAL DE 1875 VATIOS
ESTE CABLE CONDUCTOR TIENE UNA CAPACIDAD DE 125 VOLTIOS
ES APTO PARA USAR CON ELECTRODOMÉSTICOS DE EXTERIORES--
GUARDELO EN INTERIORES CUANDO NO SE USE**

125 V CA 15 A 1875 W 60 HZ

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA FCC/IC:

Puede leer la información sobre la normativa FCC para este producto en www.kleintools.com.

ICES-003 (B)/NMB-003 (B) de Canadá



ATTENTION:

LES RALLONGES ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE DANGEREUSES.

Une mauvaise utilisation peut déclencher un INCENDIE ou produire un choc électrique causant la MORT.
Veuillez lire attentivement les DEUX CÔTÉS de l'étiquette et suivre TOUTES les directives

AVANT L'UTILISATION

- Une rallonge électrique pour l'intérieur ne doit pas être utilisée à l'extérieur.
- Consulter l'étiquette afin de repérer l'inscription pour l'utilisateur.
- Procéder à un examen complet avant chaque utilisation.
- **NE PAS UTILISER LA RALLONGE SI ELLE EST ENDOMMAGÉE.**
- Vérifier la **PUISSANCE ÉLECTRIQUE (WATTS)** des appareils à brancher dans la rallonge.
- Porter attention aux mentions de sécurité des **APPAREILS** ou de **ÉTIQUETTE** visant d'une **PUISSANCE ÉLECTRIQUE PARTICULIÈRE.**
- **Ne pas brancher des appareils dont la puissance électrique dépasse le nombre de watts de la rallonge.**
- **Ne pas passer à travers une entrée ou un trou dans le plafond, le mur ou le plancher.**
- **S'assurer que l'appareil est ÉTEINT** avant de brancher le câble dans la prise de courant.
- La rallonge **PEUT** être sous tension même si l'extrémité de la fiche n'est pas allumée.
- **INSÉRER COMPLETEMENT** la fiche dans la prise de courant.
- **Ne pas arracher, déformer ou altérer les broches de métal de la fiche.**
- **Ne pas utiliser une force excessive pour brancher.**
- **Ne pas brancher une fiche à trois broches dans une rallonge à deux trous.**

CETTE FICHE EST POLARISÉE. PENDANT L'UTILISATION

- Garder hors de portée de l'eau.
- **NE PAS UTILISER LA RALLONGE LORSQU'ELLE EST TREMPÉE.**
- Éloigner les enfants et les animaux de la rallonge.
- **Ne pas brancher deux rallonges ensemble.**
- Pour **ÉVITER DE SURCHAUFFER**, dérouler le cordon et ne recouvrir d'aucun objet.
- **Ne pas trainer ou placer des objets sur la rallonge.**
- **Ne pas marcher sur la rallonge.**

APRÈS L'UTILISATION

- **AGRIPPER LA FICHE** pour la retirer de la prise de courant.
- Toujours ranger la rallonge à l'INTÉRIEUR.
- Toujours débrancher la rallonge lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- **Ne pas débrancher en tirant sur la corde.**

NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE

**ATTENTION: ÉTENDRE COMPLETEMENT LE CORDON
NE PAS BRANCHER PLUS D'UN TOTAL DE 1875 WATTS
DANS CETTE CORD SET RATED 125-VOLTS
CONVIENT À UN USAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
-- ranger à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.**

1371273 03/23 A

CONFORMITÉ FCC ET IC

Consultez la page de ce produit à l'adresse www.kleintools.com pour obtenir des renseignements sur la conformité à la Federal Communications Commission (FCC).

Canada ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

1390757 Rev 11/23 B