


Model/Modelo/Modèle
R60000
Series/Series/Seria


Replacement Parts
Piezas de Repuesto
Pièces de rechange




RP22734
 Bonnet
 Capuchón
 Chapeau

RP46078
 Test Cap
 Tapa de Prueba
 Capuchon d'essai

RP101820
 Screws (2)
 Tornillos (2)
 Vis (2)



RP83888
 Bracket
 Soporte
 Support





RP50366
 Stops (2)
 Topes (2)
 Butées (2)

RP46079*
 Reusable Test Plug
 (Sold as RP Only)
 Tapón de Prueba
 Reutilizable (Sólo se vende como Pieza de Repuesto)
 Bouchon d'essai réutilisable (pièce de rechange seulement)



RP47202
 Thin Wall Mounting Kit
 Soporte de montaje fino de la pared
 Support mince de mur



RP74785
 Extension Kit - For use with T17T Tempassure® models only (adds 1 3/4" depth)
 Kit de extensión - Sólo para uso con los modelos T17T Tempassure® (se agrega 1 3/4 pulgada de profundidad)
 Trousse de rallonge - Pour utilisation avec les modèles T17T Tempassure® seulement. (ajoute une profondeur de 1 3/4 po)

*Used to plug one inlet side (Hot or Cold) to prevent cross flow when checking for leaks before the cartridge is installed. Insert into the inlet, place test cap and use the bonnet to secure in place.

*Tapaban una entrada lateral (caliente o frío) para prevenir flujo cruzado cuando la comprobación para saber si hay escapes antes del cartucho está instalada. El relleno en la entrada, casquillo de la prueba del lugar y utiliza el capo para asegurar en lugar.

*Branchaient une admission latérale (chaud ou froid) pour empêcher l'écoulement en travers quand la vérification les fuites avant la cartouche est installée. L'insertion dans l'admission, chapeau d'essai d'endroit et emploient le capot pour fixer en place.