

Models/Modelos/Modèles


35828LF▲

Series/Series/Seria


Dallace™

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini


RP103720▲
Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette




RP101069
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento, Resorte y Bonete
Obturbateur, siège et ressort et écrou à
chapeau




RP101058
1.2 PGM (4.5 L/min)
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé





RP47029
Bracket
Soporte
Support




RP47030
Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et clé



RP100766▲
Push Pop-UP with Overflow
Control de rebosé para
desagües manuales
Mécanique à poussoir avec trop-plein



RP101297
Washers (2), Nuts (2)
& Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2)
y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous(2)
et Vis (4)



RP101333
RP101333
Quick Connector
Adaptador Conexión Rápida
Raccord Rapide

