



▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

RP103774▲
Handle Assemblies
Conjunto de manija
Montage de la manette



RP101504
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,
Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago,
Asiento, Resorte y Bonete
Obturbador, siège et ressort et écrou à
chapeau



RP103775
Gasket
Empaque
Joint

RP47029
Bracket
Soporte
Support

RP47030
Nut & Wrench
Tuerca y Llave
Écrou et clé

RP102039
1.2 PGM (4.5 L/min)
Aerator
Aireador
Aérateur

RP101297
Washers (2), Nuts (2)
& Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2)
y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous(2)
et Vis (4)

RP101671
Clip (1), O-Rings (2)
Gancho (1), Juntas tóricas (2)
Agrafe (1), Joints toriques (2)

RP101296
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

RP100137▲
Push Pop-UP with Overflow
Control de rebose para
desagües manuales
Mécanique à poussoir avec trop-plein

