Installation and Connections / Instalación y conesiones / 安装和连接 /설치 및 연결을 / Instalação

1. Install faucet, figure 1.
Instale la llave, figura 1.
按照图1安装龙头。
그림 1과 같이 수도꼭지를 설치합니다.
Figura 1, instalção do produto.

1.



2. Install pop-up waste, figure 2.
Instale el desagüe automático, figura 2.
按照图2安装去水装置。
그림 2와 같이 배수마개장치를 설치합니다.
Instalação da haste do pop-up, conforme figura 2.

2.

※ Pop-up drain is not included in model# 23025-P,order pop-up RP42172 separately.

※ 23025-P no está equipado con el dispositivo de eliminación de agua, si lo queire, puede comprarlo RP42172.

※ 23025-P不配备去水装置，如有需要请另外购买RP42172。

※ 23025-P 에는 물제거장치가 배치되어 있지 않아, 필요하시면 RP42172를 따로 구입하세요.

※ 23025-P não incluem sistema de discarga de água. Caso necessite, por favor compre a parte RP42172 .



3. Check for correct operation, figure 3.
Pruebe si funciona correctamente, figura 3.
按照图3检查龙头工作是否正常。
그림 3과 같이 작동이 잘 되는 지를 점검합니다.
Verifique conforme a figura 3, o correto funcionamento.

3A.



3B.



3C.



3D.



4. Cleaning aerator, figure 4.
Limpieza del aereador, figura 4.
按照图4清洗起泡器。
그림 4와 같이 수도꼭지 속의 망을 청소합니다.
Limpar o arejador, como mostrado na Figura 4.

5. Replace ceramic cartridge, figure 5.
Reemplace el cartucho cerámico, ilustración 5.
按照图5更换阀门系统。
세라믹 카트리지를 교체 하십시오. 그림 5.
Para substituir o cartucho, veja a Figura 5.

4.



5.



Parts / Piezas / 零件图 / 부품 / Partes